


Recibe alertas de movimiento, de moto caída, de contacto encendido o incluso si tu moto entra o sale de alguna de tus zonas de seguridad.

**Alerta de movimiento:**

Si detectamos un movimiento en tu moto, recibirás una notificación en tu móvil.

**Alerta de moto caída:**

Recibe una notificación si tu moto sufre una caída una vez estacionada.

**Alerta de contacto encendido:**

Recibe una notificación si el contacto de tu moto permanece encendido con el motor apagado.

**Zonas de seguridad:**

Recibe una notificación cuando tu moto entra o sale de alguna de tus zonas de seguridad.



## 1. Activa la alerta.

1. Toca el icono  del menú inferior.
2. Luego toca en la alerta que quieras configurar.
3. Y una vez dentro actívala. 



## Verificaciones.

Asegúrate de que recibes las notificaciones en tu móvil, aunque esté en silencio o en modo no molestar. Necesitas ajustar la configuración en tu teléfono. Aquí tienes una guía general:

### Permitir interrupciones

Recibir notificaciones de esta aplicación incluso cuando No molestar esté habilitado.



## ¿Cómo?

1. Ve al menú de configuración en tu dispositivo móvil.
2. Busca la sección de notificaciones o sonidos dentro de la configuración.
3. Encuentra la configuración de la aplicación específica de la cual deseas recibir notificaciones.
4. Habilita la opción que permita que las notificaciones anulen el modo silencioso o el modo "no molestar".

 Los ajustes pueden variar según el teléfono, si no encuentras estas opciones, ponte en contacto con el fabricante de tu teléfono o con tu operador.