

Rep alertes de moviment, de caiguda de la moto, de contacte encès o fins i tot si la teva moto entra o surt d'alguna de les teves zones de seguretat.

**Alerta de moviment:**

Si detectem un moviment a la teva moto, rebràs una notificació al teu mòbil.

**Alerta de moto caiguda:**

Rep una notificació si la teva moto pateix una caiguda una vegada estacionada.

**Alerta de contacto encendido:**



Recibe una notificació si el contacte de tu moto permanece encendido con el motor apagado.


**Zones de seguretat:**

Rep una notificació quan la teva moto entra o surt d'alguna de les zones de seguretat.



1. Activa l'alerta.

1. Toca la icona  del menú inferior.
2. Després, toca l'alerta que vulguis configurar.
3. I una vegada dins, actívala. 



Verificacions.

Assegura't que reps les notificacions al teu mòbil, encara que estigui en silenci o en mode no molestar. Has d'ajustar la configuració al teu telèfon. Aquí tens una guia general:

Permetre interrupcions

Rebre notificacions d'aquesta aplicació inclús quan No molestar estigui habilitat.



Com?

1. Vés al menú de configuració del teu dispositiu mòbil.
2. Cerca la secció de notificacions o sons dins del menú de configuració.
3. Troba la configuració de l'aplicació específica de la qual vols rebre notificacions.
4. Habilita una opció que permeti que les notificacions substituïixin el mode silenciós o el mode "no molestar".



La configuració pot variar segons el telèfon, si no trobes aquestes opcions, posa't en contacte amb el fabricant del teu telèfon o amb el teu operador.