

Rep alertes de moviment, de caiguda de la moto, de contacte encès o fins i tot si la teva moto entra o surt d'alguna de les teves zones de seguretat.

**Alerta de moviment:**

Si detectem un moviment a la teva moto, rebràs una notificació al teu mòbil.

**Alerta de moto caiguda:**

Rep una notificació si la teva moto pateix una caiguda una vegada estacionada.

**Alerta de contacto encendido:**


Recibe una notificació si el contacto de tu moto permanece encendido con el motor apagado.


**Zones de seguretat:**

Rep una notificació quan la teva moto entra o surt d'alguna de les zones de seguretat.



1. Activa l'alerta.

1. Toca la icona  del menú inferior.
2. Després, toca l'alerta que vulguis configurar.
3. I una vegada dins, actívala.





2. Activa els avisos crítics.

Activant els “avisos crítics”, el teu iPhone et notificarà fins i tot si està en mode silenci o no molestar.



**Tens més opcions de personalització dels avisos crítics a l'apartat següent.*



Personalitza-les!

1. Pots personalitzar el so de les teves alertes, perquè en funció del tipus d'alerta, la notificació emeti un so específic.

2. Pots triar quins dies i hores vols que les alertes siguin crítics i se saltin el mode de silenci o no molestar.