


Recebe alertas de movimento, de queda da moto ou mesmo se a tua moto entrar ou sair de alguma das tuas zonas de segurança.

**Alerta de movimento:**


Se detetarmos um movimento na tua moto, receberás uma notificação no teu telemóvel.

**Alerta de queda da moto:**


Recebe uma notificação se a tua moto sofrer uma queda depois de estacionada.


**Zonas:**

Recebe uma notificação quando a tua moto entra ou sai de alguma das tuas zonas.



## 1. Ativa a alerta.

1. Toque no ícone  no menu inferior.
2. Depois toque na alerta que deseja configurar.
3. E uma vez dentro, ative-a.




## 2. Ativa os avisos críticos.

Ativando os "avisos críticos", o teu iPhone vai notificar-te mesmo que esteja em modo silencioso ou não perturbar.



*\*Tens mais opções de personalização dos avisos críticos na próxima secção.*



## ¡Personalízalas!

1. Podes **personalizar o som** das tuas alertas para que, dependendo do tipo de alerta, a notificação emita um som específico.

2. Podes **escolher os dias e as horas** em que queres que as alertas sejam críticas e ignorem o modo de silêncio ou "não incomodar".

